

Cabrio Windschott Audi A 3 1122



Einfache "Klick-in" Befestigung für die vorhandenen Bohrungen des Fahrzeugs.



Sollten die Enden der Befestigung aufgrund baulicher Toleranzen zu kurz sein, verfahren Sie bitte wie folgt:

Verlängerung der Halterung
Bild 1 - 3

Endstücke vor Druckstellen mittels Tuch, Karton o.ä. schützen und mit eine Zange arretieren und festhalten (Bild1+ Bild 2). Große Stellschraube solange drehen (Bild 3) bis das Endstück die gewünschte Länge aufweist.

Technische Änderungen vorbehalten
Schrauben + Muttern in regelmäßigen Abständen nachziehen.
Artikel kann abweichend wie in der Einbauanleitung aussehen.

EBA –QS: Rev : 00 Weyer
Stand 13.11.2009
Freigabe Weyer QS/ QMB :
QS –MB 13.11.2009