

Cabrio Windschott BMW E 46 1070A



Einfach Klick-in
Befestigung in die
vorhandenen
Bohrungen des
Fahrzeugs.



Sollten die Enden der Befestigung aufgrund baulicher Toleranzen zu kurz sein, verfahren Sie bitte wie folgt:

Verlängerung der Halterung
Bild 1 - 3

Endstücke vor Druckstellen
mittels Tuch, Karton o.ä.
schützen und mit eine Zange
arretieren und festhalten (Bild1+
Bild 2). Große Stellschraube
solange drehen (Bild 3) bis das
Endstück die gewünschte Länge
aufweist.

Technische Änderungen vorbehalten
Schrauben + Muttern in regelmäßigen Abständen nachziehen.
Artikel kann abweichend wie in der Einbauanleitung aussehen.

EBA –QS: Rev : 00 Weyer
Stand 13.11.2009
Freigabe Weyer QS/ QMB :
QS –MB 13.11.2009