

Cabrio Windschott Ford Mustang ab Bj. '90 1017



Das Windschott mit dem Netzteil, mittels beiliegendem Flacheisen miteinander verbinden. –MUTTERN NICHT FESTZIEHEN!- Die Abdeckung der Seitenverkleidung demontieren. Darunter befindet sich die Gurtschraube. Diese lösen und den Halter mit der angeschweißten Mutter unter die Gurthalterung so montieren, dass die angeschweißte Mutter nach unten in den Innenraum ragt. Nun das vormontierte Windschott mit den beiliegenden Rändelschrauben am Halter (der aus der Verkleidung ragt) befestigen. Wenn die entgültige Position einjustiert ist, alle Schrauben und Muttern festziehen. Verkleidung wieder montieren.



Das Netzteil wird senkrecht in den Fußraum gezogen und mit dem Klettband entweder direkt am Teppich unter der Rücksitzbank befestigt oder vorher das beiliegende Gegenstück an dieser Stelle festkleben.

Technische Änderungen vorbehalten
Schrauben + Muttern in regelmäßigen Abständen nachziehen.
Artikel kann abweichend wie in der Einbauanleitung aussehen.

EBA –QS: Rev : 00 Weyer
Stand 13.11.2009
Freigabe Weyer QS/ QMB :
QS –MB 13.11.2009